



Create Your Own Dildo Set

Dieses Set enthält alles, was du brauchst, um deinen eigenen Dildo herzustellen.
Einen Dildo selber machen geht schnell und macht Spaß!

Kneten Sie Ihren eigenen Dildo aus der Knetmasse. Es ist wichtig, dass das Modell leicht verjüngt ist, damit es sich später leicht aus der Alginatform lösen lässt, ohne dass etwas zerbricht.

Mischen Sie das Alginat-3D-Gel in dem 1900-ml-Mischbecher. Verwenden Sie ein Verhältnis von Alginat zu Wasser von 1:3, also 100 g Alginat mit 300 g Wasser.

Legen Sie den Dildo aus Knetmasse in das Alginat-3D-Gel.

Lassen Sie das Alginat-3D-Gel aushärten und entfernen Sie den Knetdildo. Seien Sie vorsichtig, sonst bricht die Alginatform. Bewegen Sie das Modell vorsichtig hin und her, um Luft hineinzulassen.

Fügen Sie dem Silikon Ihre Silikonfarbe hinzu, bis Sie eine schöne Farbe haben. Tun Sie dies getrennt in der A-Komponente und in der B-Komponente, aber stellen Sie sicher, dass die Farbmenge in beiden gleich ist. verwenden Sie nicht mehr als 2 Gewichtsprozent beider Komponenten.

Mischen Sie die A-Komponente mit der B-Komponente des Silicone Addition Transparent 15 Quick set.

Gießen Sie das Silikon in die Alginatform.

Nach einer halben Stunde (bei Raumtemperatur) können Sie den Dildo aus der Form nehmen

Backen Sie den Dildo einmal für 2 bis 3 Stunden im Ofen bei 100 °C, um ihn zu entgasen. Lassen Sie die Form abkühlen!

Inhalt des Sets:

- 1 x 500 Gramm Alginat 3D-Gel
- 1 x 550 Gramm Silikonzusatz Transparent 15 Quick set
- 1 x 500 g Knetmasse für Additionssilikon
- 1 x Mischbecher 1900 ml
- 1 x Mischbecher 550 ml
- 1 x Schürze
- 1 x Mischspatel
- 1 x 50 Gramm Silikonfarbe Ihrer Wahl