

Chemlease® One FS EZ

Anwendung

1. Reinigen Sie die Form zweimal mit Chemlease Mold Cleaner EZ



Schritt 1:
Verwenden Sie 2 Baumwolltücher. Eine zum Auftragen und eine zum Abpolieren



Step 2:
Überprüfen Sie mit Klebebandtest

2. Versiegeln Sie die Form mit Chemlease 15 Sealer EZ (optional)



Schritt 3:
Tragen Sie die Versiegelung auf



Schritt 4:
Warten Sie 15 - 20 Sekunden und polieren Sie mit einem 2. Tuch

Mindestens 1 Stunde aushärten lassen

3. Auftragen von Chemlease One FS EZ



Schritt 5: Nur mit einem Baumwolltuch

Warten Sie 15 Minuten und wiederholen Sie Schritt 5

ODER

Sprühen Sie 3 bis 5 Schichten auf, ohne zu warten! !



4. Warten Sie vor dem Gebrauch 30 Minuten



Schritt 6:
Überprüfen Sie mit Klebebandtest

Weitere Informationen finden Sie in den Produktblättern unter www.siliconesandmore.com