

Chemlease® One FS EZ

Toepassing

1. Reinig de mal minimaal twee keer met Chemlease Mold Cleaner EZ



Stap 1:
Gebruik twee katoenen doeken aanbrengen en direct afpoetsen met schone doek



Stap 2:
Controleer met de tapetest

2. Seal de mal met Chemlease 15 Sealer EZ (optioneel)



Stap 3:
Aanbrengen van de sealer



Stap 4:
15 – 20 seconde wachten en afvegen met een tweede doek

Minimaal één uur laten uitharden

3. Aanbrengen van de Chemlease One FS EZ



Stap 5:
Alleen met een katoenen doek

Wacht 15 minuten en herhaal stap 5 nog vijf keer

OF

Spuiten zonder wachttijden 3 tot 5 lagen!



4. Wacht 30 minuten voor gebruik



Stap 6:
Controleer met de tapetest

Raadpleeg voor meer informatie onze productinformatiebladen op www.siliconesandmore.com