



Kenmerken

Gips Gipsverband

Deze gips is uitstekend geschikt voor het maken van steunkappen voor Alginaat (3D Gel) mallen.

Beschrijving

Dit gipsverband is klaar om gewet (ondergedompeld) te worden en is crèmezacht en soepel bij het modelleren. Ze hoeven slechts relatief kort gewet te worden en zijn snel doorweekt. Bovendien is het uitgeharde verband snel belastbaar en na 30 minuten transportveilig. De volledige uitharding geschiedt in ongeveer 24 uur.

Technische gegevens

Verwerkingstijd	[min]	3-4
Ontmaltijd @ 20 °C	[min]	30
Volledige sterkte na	[uur]	24
Samenstelling		katoenen gaasweefsel met 17 draden, gipsmassa van α - en β -calciumsulfaathalfhydraat

Verwerking

Uit verpakking halen en onderdompelen in water met een temperatuur tussen 20C-25C. Ongeveer 5 seconden onderhouden, wacht tot de luchtballen stoppen. Uit het water nemen en de rol van buiten naar binnen uitwringen, daarna direct het verband verwerken. Om het model heen draperen en vormgeven met de hand.

Het is mogelijk om voor het wetten het verband in stukken te knippen om malspecifieke maten te maken.

Bijzondere_aanwijzingen

Uitsluitend gebruik maken van zuiver water en werkmateriaal.

Verpakking

Gipsverband wordt geleverd in een verpakking van 5 afzonderlijk verpakte rollen.

Houdbaarheid

Mits de porseleingips in gesloten verpakking, koel en vorstvrij wordt opgeslagen, is de houdbaarheid minstens 1 jaar.

Veiligheidseisen

Voor zover bekend is de gips onschadelijk voor mens en milieu. Voor aanvullende informatie raadpleegt u het datablad.

- Uithardend gips is na 30 minuten transportveilig
- na 12 tot 24 uur volledig uitgehard
- Verwerkingstijd ca. 3 tot 4 minuten
- aanbevolen watertemperatuur: 20 tot 25°C