



Polyvinyl-Alkohol Trennmittel

Diese Lösung von Polyvinyl-Alkohol wird verwendet als Trennschicht auf Oberflächen die sonst additionsvernetzendes Silikon vergiften würden

Beschreibung

Diese Lösung von Polyvinyl-Alkohol wird als Trennschicht auf einem Modell gepinselt wenn man vermutet das die Untergrund das additionsvernetzendes Silikon vergiften könnte. Wenn Sie das Polyvinyl-Alkohol richtig aufbringen wirkt das Modell nicht mehr vergiftend.

PVA lässt sich gut von Wasser lösen und ist damit einfach zu entfernen. Auch wenn Sie Naturstein kopieren möchten können Sie mit PVA eine Schicht bilden damit kein Silikonöl den Stein beschmutzt. Das PVA können Sie dann später wegspülen mit Wasser. Machen Sie aber immer eine kleine Probe ob dies auch für Sie und Ihre Materialien funktioniert!

Technische Daten

Dies ist eine Lösung von Polyvinyl-Alkohol. Sobald das Lösemittel verdunstet ist bleibt nur eine dünne Schicht Pulver (Polyvinyl-Alkohol) übrig. Diese Schicht schiebt das Model und ist wasserlöslich.

Verarbeitung

Silikon Gel 840 lässt sich leicht mit der Hand oder maschinell mischen. Mischen Sie die Komponenten A und B sorgfältig im angegebenen Verhältnis (100:100). Verarbeiten Sie die Mischung innerhalb der Topfzeit und warten Sie mit dem Entformen, bis das Ganze vollständig ausgehärtet ist.

Weitere Informationen

Versuchen Sie das Polyvinyl-Alkohol überall aber nicht zu dick anzubringen und nicht in mehreren Schichten weil Sie sonst die vorherige Schichten lösen können. Verdunstungszeit je nach Luftfeuchte und Temperatur.

Bitte nicht bei offener Flamme oder Wärmequelle verarbeiten, Arbeiten Sie mit Schutzhandschuhen und in einem ventilierten Raum.

Verpackung

Dieses 1 Komponente Produkt kommt in verschiedenen Flaschengrößen.

Haltbarkeit

Vorausgesetzt, dass das PVA in geschlossenen Behältern kühl und frostfrei lagern, ist die Mindesthaltbarkeit 1 Jahr.

Sicherheit

Bitte verwenden Sie Schutzhandschuhe und arbeiten Sie in einem gut belüfteten Raum. Bitte diese Produkt nicht bei Feuer oder Wärmequelle verarbeiten. Bei Augenkontakt sofort Augen ausspülen mit frischem Wasser während einigen Minuten und den Arzt anrufen.. Sicherheitsanweisungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Kenmerken

- Einfach und schnell zu verarbeiten
- Ermöglicht die Verwendung von additionsvernetzendes Silikon auf einem sonst vergifteten Untergrund.